テレビ視聴・録画時のご注意

本製品に添付されているSmartVision(テレビ視聴・録画用ソフトウェア)を使うと、テレビ(地上デジタル放送/地上アナログ放送)を視聴・録画できます。ご利用時は次のことにご注意ください。

テレビ起動時のご注意

・ パソコンの電原投入直後や Windows 起動直後は、Windows の各種设定や環境チェックでソフトウェアの動作が遅くなることがあります。そのため、すぐにテレビ(SmartVision)を起動したり、リモコンの[テレビ] ボタンを押すと、テレビ(SmartVision)の起動までに時間がかかったり、起動後しばらくの間、映像が表示されない、または停止している、もしくは映像の一部にブロックノイズが表示されることがあります。

テレビご利用時の電源設定について

- ・ VALUESTAR でテレビを視聴するときは、電源プランを「高パフォーマンス」(ご購入時は「VALUESTAR バランス」)に設定することをおすすめします。電源プランはコントロールパネルから設定できます。
- LaVie でテレビを視聴するときは AC アダプタを接続し、[ECO]ボタンで「LaVie 高性能」(ご購入時は「Lavie バランス」)に切り替えることをおすすめします。

テレビ視聴中のご注意

- ・ テレビを視聴する際は、テレビ(SmartVision)以外のソフトウェアを終了させてください。 視聴中に他のソフトウェアが動作していると、テレビ映像が乱れたり(コマ落ちなど)、音量調整中にテレビ映像が一瞬停止したり、操作に対する反応が遅くなったりします。
- ・ Windows 上で動作中のソフトウェア(常駐ソフトウェアなど)の負荷が増加すると、予約録画の失敗やコマ落ちなどが発生することがあります。出荷時の環境ではこれらの現象が発生しに〈〈なるよう調整していますが、お客様がインストールしたソフトウェアは調整の対象となっていませんのでご注意〈ださい。
- ・ 地上デジタル放送の映像は、デジタルデータ処理による遅延のため、他のテレビ放送受信機に比べて若干遅れて表示されます。また、チャンネル切り替えには数秒掛かります。
- ・ 視聴している番組によっては、動きの大きいシーンでコマ落ちしたり、一部の静止映像(テロップ表示な ど)が微動して見えることがあります。

パソコンの自動起動/自動終了について

予約録画、予約視聴、番組表受信の予約が登録されていると、設定によっては自動的にパソコンの電源が入ったり切れたりします。詳しくはマニュアル「テレビを楽しむ本」の「PART6 Q&A」 - 「その他」 - 「パソコンの電源が勝手に入ってしまう」や「パソコンの電源が勝手に切れる」を参照してください。

HDMI 出力に関するご注意(LaVie のみ)

・ HDMI コネクタ(LaVie のみ)を使用して外部ディスプレイに接続すると、音声はステレオで出力されます。 多重サラウンドでの出力はできません。

録画モード変換の所要時間に関するご注意

録画モード変換機能は、他のソフトウェア(テレビの視聴含む)の動作を優先で変換するので、完了まで長時間、場合によっては録画時間の数倍かかることもあります。パソコンを利用しない時間などに変換してください。処理完了までにかかる時間は、ハードウェアの性能で異なります。

デジタル長時間モードで録画時のご注意

- SmartVision にて「デジタル長時間モード」で録画した地上デジタルハイビジョンテレビ放送番組を再生すると、動きの激いい場面などでは映像の一部にブロックノイズが発生することがありますので、番組の内容によっては「デジタルダイレクトモード」での録画をおすすめします。
- ・ 「デジタル長時間モード」では、データ放送/双方向データ放送は録画されません。

853-810913-046-A

810913046A

画質調整の設定値について

本製品には、グラフィックユーティリティによる画質調整機能があります。

ご購入時の値に戻したい場合は、 いてサポートナビゲーター 」 - 「使いこなす」 - 「パソコンの機能」 - 「表示機能」 - 「画質調整機能」を参照して、以下のパラメータを設定してください。

店頭販売モラ	PC-VW790MG		
Web 直販モデル(カテゴリ)		A 1	
パラメータ	・明るさ	41	
	・コントラスト	68	
	·色相	1	
	·彩度	76	
	・ガンマ	37	

下記の「*1」を参照願います。

庄 丽 版高于5	PC-VW770MG		
店頭販売モデル(型番)		PC-VW500MG	
Web 直販モデル(カテゴリ)		A 2	
パラメータ	・ガンマ	9	
	・コントラスト	52	
	·彩度	77	
	・明るさ	6	

対象モデルの型番をご確認のうえ設定して「ください。 Web 直販モデルの場合は、以下の表から該「

当するカテゴリを見つけてください。

<u>1. 型番(20桁)の先頭が「PC-GV」で始まる場合</u> PC-GV

の記号: の記号	カテゴリ
D:4 または E:4	A 1
D:Z または E:Z	A 2
B : Z	B 1
C : Z	B 2

2. 型番(20桁)の先頭が「PC-GL」で始まる場合 PC-GL

の記号	カテゴリ
W または Y	C 1
3	C 2

店頭販売モデル(型番)		-	PC-VN770MG	PC-LC950MG PC-LC900MG	-
Web 直販モデル(カテゴリ)		B 1	B 2	C 1	C 2
パラメータ	·明るさ	-16	-13	-10	0
	・コントラスト	107	105	114	100
	·彩度	139	139	120	100
	·色合い	4.00	-4.00	-7.00	0.00

下記の「 * 2 」を参照願います。

- * 1:「 nVIDIA コントロールパネルのカラー設定を使用する」のチェックを入れて からパラメータを設定してください(設定終了後もチェックは入れたまま)。
- * 2:「 アプリケーション設定を使用する」のチェックを外してからパラメータを設 定し、設定が終了したらチェックを入れてください。